



anyplaceをご利用いただくお客様へ

---

ビーコン設定・場所設定 手順書

# Beacon端末の設定

※anyplaceのご利用には、管理領域でBeacon端末に対して  
以下2つの設定が必要です。

(1) ビーコン設定 (2) 場所設定

受け取ったBeacon端末を開封し、管理番号を確認してください。



管理番号はBeacon端末側面の  
シールに記載されています

※現在ご提供しているBeaconは黒色の筐体になります。

# ビーコン設定 (1/5)

法人管理者のアカウントで管理領域にログインし、以下の手順で進めてください。



The screenshot shows a web application interface. On the left is a vertical sidebar menu with several items. The item 'ビーコン設定' (Beacon Settings) is highlighted with a red rectangular box, and a red arrow points from a grey callout box to it. The callout box contains the text '『ビーコン設定』をクリック' (Click 'Beacon Settings'). The main content area is titled 'ビーコン設定 (追加)' (Beacon Settings (Add)). Below the title, there are input fields for '名称' (Name), '製品番号' (Product Number), and 'Proximity'.

## ビーコン設定 (2/5)

ビーコン設定 ?

[↓ダウンロード](#) [+ ビーコンを追加する](#)

| 名称 | Proximity UUID | Major | Minor | OutPwr | MsdPwr | 削除 |
|----|----------------|-------|-------|--------|--------|----|
|    |                |       |       |        |        |    |



『ビーコンを追加する』  
ボタンをクリック

# ビーコン設定 (3/5)

ビーコン設定 (追加)

|                |             |                                      |       |   |
|----------------|-------------|--------------------------------------|-------|---|
| 名称             | 必須          | 管理No.20                              |       |   |
| メーカー           | 必須          | アプリックス                               |       |   |
| 製品番号           |             | 例) MB004Ac-DR1                       |       |   |
| Proximity UUID | 必須          | 3621BAFC-54CB-1801-81CB-001C4D48D4D2 |       |   |
| Major          | 必須          | 12                                   | Minor | 2 |
| OutPwr[dBm]    | OutPwr      | MsdPwr[dBm]                          | MsdPw |   |
| メモ             | メモを入力してください |                                      |       |   |

キャンセル 登録

『名称』に  
Beacon端末の管理番号を入力  
(管理番号はBeacon端末側面に記載されています)

例：管理No.20



※現在ご提供しているBeaconは黒色の筐体になります。

# ビーコン設定 (4/5)

2. ビーコン設定 Major Minor 番号

| 管理 No(ビーコン横のシールの No) | Major | Minor |
|----------------------|-------|-------|
| 20                   | 12    | 2     |
|                      |       |       |
|                      |       |       |

上記情報は anyplace 管理画面のビーコン設定で必要になります。  
設定手順は同封しております「anyplace ビーコン設定・場所設定手順書」をご確認ください。

Major **必須** 12 Minor 2

OutPwr[dBm] OutPwr MsdPwr[dBm] MsdPw

メモ  
メモを入力してください

キャンセル 登

別紙『ご案内書』を参考に  
Minorを入力

各番号をよくご確認の上、  
管理No、Majorに紐付いたMinorを  
入力してください

# ビーコン設定 (5/5)

ビーコン設定 (追加)

|                |    |   |                                   |                                     |
|----------------|----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 名称             | 必須 | <input type="text" value="管理No.20"/>                              |                                   |                                     |
| メーカー           | 必須 | <input type="text" value="アプリックス"/>                               |                                   |                                     |
| 製品番号           |    | <input type="text" value="例) MB004Ac-DR1"/>                       |                                   |                                     |
| Proximity UUID | 必須 | <input type="text" value="3621BAFC-54CB-1801-81CB-001C4D48D4D2"/> |                                   |                                     |
| Major          | 必須 | <input type="text" value="12"/>                                   | Minor                             | <input type="text" value="2"/>      |
| OutPwr[dBm]    |    | <input type="text" value="OutPwr"/>                               | MsdPwr[dBm]                       | <input type="text" value="MsdPwr"/> |
| メモ             |    | <input type="text" value="メモを入力してください"/>                          |                                   |                                     |
|                |    | <input type="button" value="キャンセル"/>                              | <input type="button" value="登録"/> |                                     |

入力後  
『登録』ボタンを  
クリック



以下の画面が表示され、  
ビーコン設定は完了です

複数台のBeacon端末がお手元にある場合、  
ビーコン設定 (2/5) ~ (5/5) までの登  
録を台数分繰り返します

※ビーコン設定完了後、  
場所設定を行ってください

登録完了

✓ 登録が完了しました。

[ビーコン設定へ戻る](#)

# 場所設定 (1/5)

場所設定

設置デバイス列を表示

| 公開 | 場所名 | 郵便番号 | 都道府県 |
|----|-----|------|------|
|    |     |      |      |

『場所設定』を  
クリック



# 場所設定 (2/5)

場所設定 ?

設定デバイス列を表示

[↓ダウンロード](#) [+ 場所を追加する](#)

| 公開<br>範囲 | 場所名 | 郵便番号 | 都道府<br>県 | 住所 | 削除 |
|----------|-----|------|----------|----|----|
|          |     |      |          |    | ✕  |
|          |     |      |          |    | ✕  |

※「並び順」を変更するには行をドラッグ&ドロップしてください

[▲ページのトップへ](#)

『場所を追加する』  
ボタンをクリック

# 場所設定 (3/5)

必要な情報を画面に入力します  
登録時に**必須となる情報**は以下の情報です

\* 公開範囲

公開： anyplaceを利用している全ユーザーに対し公開する場所としたい場合  
限定公開（社内）：あくまで自社の社員にのみ公開する場所としたい場合

\* 場所名

アプリ上で位置情報を取得した際に表示される場所の名称となります

\* 郵便番号

\* 都道府県

\* 住所

\* 設置デバイス ※詳細は次のページを参照



# 設置デバイスについて

『追加』ボタンをクリック

設置デバイス 必須

| 種類 | ID | 名称 | 削除 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

+ 追加



『ビーコン設定』で追加した Beacon 端末の情報が表示される



登録した場所に設置する Beacon 端末を選択して追加ボタンをクリック

デバイスの追加 ×

| 選択                                  | 種類     | ID  | 名称      |
|-------------------------------------|--------|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beacon | 3621BAFC-54CB-1801-81CB-001C4D48D4D2 12 2 | 管理No.20 |

キャンセル 追加

# 場所設定 (4/5)

場所設定 (追加)

公開範囲 **必須**  公開  限定公開(社内)

場所名 **必須**   
公開する場合は、利用例が特定しやすい名前を登録してください。

郵便番号 **必須**    
郵便番号を入力すると都道府県と住所(市区町村まで)が自動で入力されます。

都道府県 **必須**

住所 **必須**   
郵便番号、都道府県、住所は登録後の変更はできません。変更する場合は、削除して登録し直してください。

設置デバイス **必須**

| 種類     | ID  | 名称 | 管理No.   |
|--------|---|----|---------|
| Beacon | 3621BAFC-54CB-1801-81CB-001C4D48D4D2 12 2 |    | 管理No.20 |

メモ

情報入力後  
『登録』ボタンを  
クリック

# 場所設定 (5/5)



登録完了画面が  
表示される

複数台のBeacon端末がお手元にある場合、  
場所設定 (2/5) ~ (5/5) までの登録を  
台数分繰り返します



「場所設定」に登録した場所が  
表示されている

これでBeacon端末の  
設定は完了です

# 設定したBeacon端末を設置する



登録したBeacon端末は、必ず登録した場所の環境下に設置してご利用ください。

Beacon端末が複数台お手元にある場合、  
管理番号と登録した場所をよくご確認の上、ご利用を開始してください。